



賽馬會友里蹤跡社區計劃

JOCKEY CLUB CARING COMMUNITIES  
FOR DEMENTIA CAMPAIGN

更換圓盒守護蹤的電池  
(當電量少於20%)



# 1 檢查守護蹤電量



手機放在舊有守護蹤旁  
10分鐘

留意電量的最後更新時間

如果電量少於20%，  
則需更換

(當電量少於20%時)

## 2 預備 圓盒守護蹤、螺絲批及電池



圓盒守護蹤



螺絲批



電池型號：CR2032

# 3 檢查手機設定

(當電量少於20%時)



確定「感謝成為耆跡天使」旁沒有任何符號



若有符號，  
請開啟以下設定：

- 藍牙
- 位置：選「總是」
- 傳送通知：「開」



# 4 更換電池

(當電量少於20%時)



1. 利用螺絲批擰開螺絲，打開蓋子。



舊電池在鐵片下

2. 利用硬物把舊電池從鐵片下推出，更換新的電池。

# 5 檢查電量是否已更新

(當電量少於20%時)



檢查電量紀錄  
是否已更新  
日期、時間

